

Asennuksen pikaohje.

1. Asenna kamerat ja tallennin suunniteluille paikoille.
2. Kytke kaapelit tallentimen ja kameroiden välille. Jos käytät jatkokaapeleita, tulee ne aina kytkeä alkuperäisen kaapelin jatkoksi niin että alkuperäinen kaapeli on kytketty monitorin päähän.
Tämä siksi että alkuperäisen kaapelin liittimet ovat lukkiutuvaa mallia.
3. Kytke järjestelmään virrat.
4. Kun laitteisto on käynnistynyt ensimmäisen kerran, varmista ohjelmiston päivitys seuraavasti
5. Lataa viimeisin päivitys sivulta www.one-pro.fi.
6. Laita USB muistitikku laitteen vasemmassa yläreunassa olevaan USB porttiin
7. Mene PÄÄVALIKKOON valikkoon painamalla SETUP painiketta.
8. Mene kohtaan SYSTEEMI ja paina ENTER.
9. Mene kohtaan OHJELMISTON PÄIVITYS ja paina ENTER.
10. OHJELMISTON PÄIVITYS valikossa paina ENTER.
11. Laite kysyy OHJELMISTON PÄIVITYS: YES NO
12. Valitse nuolinäppäin vasen ja paina ENTER.
13. Laite ilmoittaa ODOTA, TIEDON LATAUS OK, PÄIVITYS ALOITE00%
14. Prosenttiluku alkaa juoksemaan 100% saakka.
15. Laitteisto kysyy SYSTEM REBOOT : YES NO, Valitse YES.
16. Laitteisto käynnistyy uudelleen ja päivitys on valmis.
17. Mene PÄÄVALIKKOON painamalla ENTER
18. Mene kohtaan LIIKE
19. Muuta kohta LIIKE painamalla ENTER niin että rivillä lukee OSD.
20. Säädä jokaisen kameran HERKKYYS 0=pienin ja 5=herkin
21. Oletuksena ALUE tilassa kaikki kamerat ovat maskattu eli kamerat eivät reagoi liikkeeseen.
22. Mene kohtaan ALUE ja paina ENTER.
23. Nyt voit nuolinäppäimillä liikkua kameran kuva-alassa joka on jaettu 16 osaan.
24. Aina kun painat jonkin osan kohdalla ENTER, maskaus poistuu, tämä alue aktivoi liiketallennuksen.
25. Jos yhtään aluetta ei ole avattu, tallentuu tämän kamera kuva jatkuvasti kovalevyille.
26. Toista toiminto kaikkien kameroiden kohdalla.
27. Poistu toiminnosta painamalla ESC.
28. Poistu LIIKE valikosta painamalla ESC.
29. Olet PÄÄVALIKOSSA.
30. Mene kohtaan TALLENNUS ja paina ENTER.

31. Valitse tallennusasetukset tarpeiden mukaisesti.
32. Laita ÄÄNEN TALLENNUS tilaan OFF
33. Poistu TALLENNUS valikosta painamalla ESC
34. Mene kohtaan SYSTEEMI ja paina ENTER
35. Mene kohtaan AIKA/PÄIVÄ ja paina ENTER
36. Säädä oikea aika ja päiväys
37. Paina ESC kaksi kertaa
38. Olet PÄÄVALIKOSSA
39. Mene vielä kohtaan TUNNUS ja paina ENTER
40. Mene kohtaan DVR TUNNUS ASETUS ja paina ENTER
41. Vaihda SALASANA tilasta OFF tilaan ON painamalla ENTER
42. Mene nuolinäppäimellä alas kohtaan SALASANAN MUUTOS ja paina ENTER.
43. Syötä nykyinen salasana, oletus 11111111
44. Syötä uusi salasana
45. Vahvista uusi salasana
46. Poistu ohjelmointi tilasta painamalla ESC kolme kertaa

Laitteisto on nyt ohjelmoitu seuraavasti:

1. Kuvaliike tunnistus päällä
2. Tallennus ainoastaan liikkeestä valituilta alueilta.
3. Kovalevyn päällekirjoitus päällä
4. Asiakas ei pääse SETUP valikkoon ilman salasanaa
5. Asiakas pääsee katsomaan tallenteet ilman salasanaa.