

Tallenteiden haku.

1. Laita USB muistitikku laitteen vasemmassa yläreunassa olevan USB porttiin.
2. Paina ALRST ja heti perään SEARCH kauko-ohjaimesta.
3. Olet tapahtumavalikossa.
4. Valitse hakumuoto, yleisin on kohta 3. tapahtuma haku
5. Paina ENTER
6. Olet tapahtuma luettelossa.
7. Nuolinäppäimillä voit hakea ajan perusteella oikean tapahtumajakson. Huomaa että laite tekee tapahtumista tunnin paketteja.
8. Kun olet löytänyt oikean tapahtuman, paina ENTER.
9. Laite aloittaa toiston kyseisen tapahtuma jakson alusta.
10. Voit kelata tapahtumia eteen ja taaksepäin kelauspainikkeilla.
11. Kun löydät oikean tapahtuman, paina PLAY / PAUSE näppäintä pysäyttääksesi kuvan.
12. Paina BACKUP painiketta.
13. Laite aloittaa näytöllä näkyvän tapahtuman tallennuksen USB- muistille
14. Tapahtumaa tallennetaan niin pitkään kunnes painat STOP painiketta tai USB muisti tulee täyteen
15. Kun haluat lopettaa tallentamisen USB muistille, paina STOP.
16. Laite palaa edelliseen näkymään ja voit jatkaa kelausta eteen ja taaksepäin.
17. Jos haluat jälleen tallentaa joitain muitakin tapahtumia, toista kohdat 10 – 14
18. Kun haluat lopettaa poistua BACKUP tilasta, paina STOP.
19. Laitteisto on palannut takaisin live tilaan